省エネの設定

エコ技設定を利用する

本機を省エネ状態で利用することができます。

1

アプリシートで 🔧 (設定)



2





☑ エコ技設定画面が表示されます。

3

「エコ技」



🏁 設定が完了します。

・エコ技が有効のときに緑色で表示されます。

充電状態に応じてエコ技設定を切り替える

電池残量が一定以下になると、自動的に x を有効にすることができます。

1

アプリシートで 🔪 (設定)



2

[省エネ] → [エコ技設定]



≥ エコ技設定画面が表示されます。

3

[電池残量で切替] の 🗌 (🗹 表示)



4

バーをドラッグして電池残量を設定



◯ 設定が完了します。

時間帯によってエコ技設定を切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的に エコ技 の設定を切り替えることができます。

1

アプリシートで 🔪 (設定)



2

[省エネ] 🔷 [エコ技設定]



▼ エコ技設定画面が表示されます。

3

アクションバーの 🙋 (切替時刻)



🧭 タイマー設定画面が表示されます。

4

設定する項目(切替時刻1 など)をタップ



5

切替時刻 → 時刻を選択 → OK



6

【エコ技切替】 → ON / OFF】



7

🛧 🗦 設定した項目の 🗌 (🗹 表示)

🏁 設定が完了します。

省エネ待受設定を利用する

画面消灯時にバックグラウンドで動作するアプリケーションのはた らきを制限します。

1

アプリシートで 🔪 (設定)



2

[省エネ] → [省エネ待受設定]



🌠 省エネ待受設定画面が表示されます。

3

省エネ待受



○ 設定が完了します。

・ 省エネ待受 が有効のときに緑色で表示されます。

電池の設定

電池の使用状況を確認できます。

1

アプリシートで 🔪 (設定)



2

[省エネ] 🔿 [電池]







🏁 電池画面が表示されます。

3

項目をタップ

🏁 電池使用状況の詳細画面が表示されます。

当 省エネ利用時の操作

エコ技設定の設定内容を編集する

エコ技設定画面で 詳細設定 🔷 設定項目をタップ

・以降は、画面に従って操作してください。

省エネ待受設定で制限するアプリケーションを設定

省エネ待受設定画面で 詳細設定 🗦 設定するアプリケーショ ンの 動作可 (制限中表示) 🗦 はい

・制限を解除するときは、設定されたアプリケーションの 制限 中 をタップします (動作可表示)。

■ 省エネ利用時のご注意

定期的に通信を行うアプリケーションについて

省エネ待受 を有効から無効に切り替えたとき、アプリケーションによっては、正しく通信が行われないことがあります。このときは、いったん本機の電源を切り、再度電源を入れてください。

省エネ待受について

省エネ待受 は画面消灯時にバックグラウンドで動作するアプリケーションのはたらきを制限します。そのため、アプリケーションによっては正しく動作しない場合もあります。